

Deco Protect Stone™

Protection Hydrofuge et Oléofuge pour matériaux à forte densité

Description du produit

Deco Protect Stone™ est un traitement protecteur hydrofuge et oléofuge **solvanté** pour matières minérales à **forte densité**.

Protège contre les agressions extérieures, telles que les salissures d'origine aqueuses (boissons, pluies acides, etc.) et grasses (suies volantes, matières grasses, etc.), l'air salin, les pollutions naturelles et industrielles ainsi que les graffitis.

Champ d'application

- S'utilise en intérieur ou en extérieur
- Sur **toutes surfaces** à forte densité en **pierres** et en **bétons** (murs, sols, façades)

Avantages

- ✓ Produit solvanté, invisible, respectueux des matériaux.
- ✓ S'applique facilement, très économique.
- ✓ Laisse respirer le support, ne jaunit pas et ne cloque pas.
- ✓ Effet protecteur de **longue durée** : Façades 10 ans - Sols de 1 à 3 ans (selon le taux de sollicitation).
- ✓ Grande résistance aux rayons UV, à l'abrasion, aux hydrocarbures et sels de déverglaçage.
- ✓ Préviens l'apparition du **salpêtre**, des **mousses** et des **lichens** !
- ✓ Préviens la **carbonatation sur les bétons** !
- ✓ Confère un aspect propre aux surfaces protégées car les pluies successives ruissellent et provoquent un effet auto-lavant !
- ✓ Facilite l'enlèvement des chewing-gums !
- ✓ S'emploie également comme anti-graffiti, facilite grandement leur enlèvement en évitant l'apparition de spectres.
- **Prolonge la durée de vie des ouvrages et réduit les coûts d'entretien** ultérieurs.
- **Permet un retraitement** ultérieur facilité à moindre coût, car le matériau reste protégé en profondeur !

Caractéristiques

Consommation	: 1 litre pour 6 à 10 m ² suivant la porosité du support
Séchage	: Hors poussière : 15-30 minutes - Séchage total : 6 heures
Conditionnement	: Bidon de 5 litres
Stockage	: Températures entre 5 et 35°C en emballage d'origine
Durée de vie	: 24 mois à partir de la date de vente
pH	: 6

Mode d'emploi

- *Produit prêt à l'emploi (en intérieur : couper les chauffages au sol avant application, inflammable !)*
- *S'applique par pulvérisation, mouilleur, rouleau, pinceau (les outils se rincent au white-spirit).*
- *Il est important de bien mouiller le support à **saturation**.*
- *Une bonne régularité d'application est à respecter, éviter les sur couchages (flaques).*
- *Application impérative sur un substrat propre et sec, exempt de micro-organismes végétaux et/ou sels.*
- *Si la pierre est très poreuse, appliquer 2 couches à quelques heures d'intervalle.*

Sécurité :

- *Le port d'un masque de protection est obligatoire (A2P2).*
- *Utilisation entre 5° et 35°C dans un local bien ventilé ou en extérieur.*